

★簡易分岐での取付には、 水栓の確認が必要です！！★

取り付けできる水栓

● 外ネジ水栓	● 内ネジ水栓	● 一般水栓
		
先端の吐水口金具をはすすとパイプの外側にネジの現れるタイプ	先端の吐水口金具をはすすとパイプの内側にネジの現れるタイプ	吐水口の先端にふくらみがあるタイプ (パイプ径16mm・19mm)



ネオスには、水栓によってはお客様で取り付けができるよう、簡易取り付けキットが付属されています♪

**ただし、水栓の形状によっては、
簡易取付キットが使用できない場合があります。**

取り付けできない水栓

取り付けできない水栓の形			
断熱キャップ全てがプラスチック製で「ネジ」がないもの	センサー付き水栓	特殊な形状の吐水口	シャワー水栓
 ネジなし		 角形やだ円形	

取り付けができない場合でも…

全国の設置委託業者が対応し、本設置工事をおこないます。(別紙参照)
その際には、別途設置費用が発生することになります。
※シングルレバー分岐金具が必要な場合は設置費のほかに別途部材費が必要になります。

※注) 水圧が低すぎると、設置ができない場合があります。

◆水圧の確認◆

ネオスは、水道の水圧のみによって純水を造水します。

<水圧の確認方法>

数値：1.4キロ(kg/cm²)、または、0.14メガパスカル(mpa)

以上であればOK

目安：500mlの空ペットボトルに水道蛇口全開で水を入れ、

3～4秒以内に満タンになればOK