

大事に
します

洗濯機

～お手入れ方法～




煮熱か
ためてから
で
O.K



マニ

鉄板


は
外して!



リセット

スチール4分

①




庫内の拭き上げ

パッキンもふいてね

②

中温 4分

③



リセット


お
手
あ
げ



④

水受け皿

外して 洗って



明日
は
また



完了