

## 製品保証書

本書は、お買い上げ美から上記期間中故障が発生した場合には、下記《無料修理規定》に基づき無料修理を行うことを約束するものです。  
詳細は以下の通りです。

### 《無料修理規定》

- 取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申し付け下さい。
  - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、販売元にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理のご依頼先等は、お買い上げの販売店または販売元にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、販売元へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
  - (イ) 使用上の誤り及び不等な修理や改造による故障及び損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによるこじょう及び損傷。
  - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
  - (ホ) 本書のご提示がない場合。
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

機種名	ミラカルスプラウター
*お客様	ご住所 (〒 - - ) お名前 様 電話 ( - ) -
*お買い上げ日	年 月 日
保証期間	本体お買い上げ日から1年間
*販売店	住所、店名 プレマ株式会社 〒616-8125 京都府京都市右京区太秦組石町10-1 075-341-1616 info@prema.co.jp http://www.prema.co.jp/

\*印欄に記入のない場合は無効となりますのでご確認下さい。

- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または販売元にお問い合わせ下さい。
- 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては、お買い上げの販売店または販売元にお問い合わせ下さい。

お部屋で簡単にオーガニック栽培

## ミラカルスプラウター



ビタミン、ミネラル、フィトケミカル(植物栄養素)などを含み、「天然のサプリメント」と表現されることもあるスプラウトをご家庭で簡単に栽培することができます。

 プレマ株式会社

### ミラカルスプラウターの特徴

- 電源スイッチを入れるだけで水を循環、水まきも自動！
- 水耕栽培なので手を汚さず、お部屋もクリーン
- 種まき後、3日～7日で栄養価の高いスプラウトが生育
- 特殊モーターを使用しているのでとても静か
- 水の音が心地よく、室内の乾燥防止にも効果的



### ご使用方法

- 種はきれいに洗って、半日程度(6～8時間)水に浸しておきます。
- 本体ケースの中にすのこを1枚下に敷きます(取っ手のある面を下にします)。
- 本体ケースの中央にウォーターパイプを差し込みます。
- 1の種をきれいに洗い、すのこの上にまんべんなく敷き、その上にもう1枚のすのこを乗せます(取っ手のある面を上にします)。
- ウォーターパイプの上部にT字型パイプを差し込みます。
- 水タンクにたっぷりと水を入れ、真ん中にウォーターパイプを差し込みます。
- 本体ケースを水タンクの上に乗せ、フタをした後、電源プラグをコンセントに差し、スイッチを入れます。
- T字型パイプが回転しながら水まきをします。このとき水が出なければ、2、3回スイッチを入れ直してください。
- 1日1回は必ず水替えと水まきをし、生育したらスプラウトをすのこごと取り出し、はさみなどで刈り取ってください。

※麦若葉などは芽が出たら上のすのこをはずすと光合成をして緑色に育ちます。豆、緑豆は暗いところで栽培すると黄色になります。  
※古い種では生育しないことがあります。種は冷蔵保管をお勧めします。  
※室内温度が30度を越える場合、生育状態が悪くなることがあります。

### ご使用上の注意事項

- 水替えやお手入れの時には安全のため電源コードを抜いてください。
- 水タンクに水をたっぷり(目安:上部のくぼみから3cm下)入れてからウォーターパイプを差し込んでください。
- T字型パイプを回転させる際には必ずフタを閉めてください。
- スプラウターが作動しない場合は、スイッチを入れた状態で汚物除去用の緑のボタンをはずし、内部に箸などを入れて動かすと作動します。

### お手入れ方法

スプラウターを分解し、各パーツを柔らかいブラシや布で水洗いしてください。

### 各パーツの名称

