



使用方法



面ファスナーが付いているので、2枚をつなげてお使いいただけます。




取り付け方

① 付属のフックで取り付ける方法



※フックがご自宅のサッシに合わない場合、②の方法か、市販の別タイプ金具をお使いください。

② ひもで吊るす方法




洗濯物干し、収納金具など

上部のハトメ穴にひもを通し、吊り下げる方法もあります。状況に合わせてご利用ください。



③ 上下が袋になっているため、パイプを通して引っ掛けて使えます

※パイプは付属しておりません。




あおり止めの方法

あおり止め対策を行う場合、付属のひもを下部のハトメ穴に通し、固定してください。



【手順1】両端のハトメにひもを通す。




【手順2】ペランダなどの柱に固定する。


巻き上げ方

あおり止め対策を行う場合、クールスクリーンを内側に巻き上げた後、巻き上げベルトで固定してください。

巻き上げベルト



①スクリーンに巻きつけます。



②巻き上げベルトでしっかりと止めます。

使用上の注意

- 用途以外の目的には使用しないでください。●火気厳禁●強く引っ張らないでください。●鋭利なもので引っ掛けないようご注意ください。●取り付けの際は、足場などに十分ご注意ください。●強風の時は破損する恐れがあるので、使用をお控えください。●シーズンオフは室内での保管をおすすめします。●保管の際は、濡れたまま収納しないでください。
- セット内容/クールスクリーン2枚(ハトメ穴上部3個・下部3個)、取り付けフック6個、あおり止めひも3m×1本
- 商品サイズ/幅90×長さ200cm ■材質/アルミ蒸着フィルム、ポリエチレン、塩ビ、ポリエステル、アルミ(ハトメ)、ナイロン(巻き上げベルト)

【発売元】

日本グリーンパックス株式会社

〒617-0835

京都府長岡京市城の里10-9

TEL075-954-5158

日本製

