




サウンドウォーターの裏技

サウンドウォーターは、通常のご使用において特別なメンテナンスを必要としない設計となっておりますが、逆洗浄をすることにより、本隊内部のゴミやサビ等を排出することで、カートリッジを長持させます。

逆洗浄

内部にたまったゴミやサビ等を排出します。通常のご使用で6ヶ月に1回程度です。

ゴミやサビ等の多い場合は1ヶ月に1回は逆洗浄を行って下さい。逆洗浄の時間は1回3分間程度です。



①吐水パイプと、給水ホースを外して下さい。

②本体上部に給水ホースを取り付けて下さい。

③エルボを下向きにして下さい。

※本体内部の水が出てきますのでシンクの横などで作業して下さい。

❗ 水漏れのないようゴムパッキンを入れて、しっかり締め付けて下さい。

①②③の作業が終了しましたら通水して下さい。

③で下向きにしたエルボから逆洗浄水が勢い良く出てきます。

逆洗浄が終了しましたら、上記の作業の逆に元の状態に戻して下さい。

水漏れのないことを確認しましたら1分間通水してからご使用下さい。